Tecnológico Nacional de México Campus Querétaro

Ingeniería en Sistemas Computacionales SEG. DE REDES Y COMP. EN LA NU

<u>"Practica 5.4</u> <u>Instalación de un Servidor de Archivos"</u>

Estudiante:

José Emmanuel Lira Briseño

19140285

Profesor : **Fernando Ramirez Gutierrez**



SEGURIDAD INFORMATICA

Practica 5.4 Instalación de un Servidor de Archivos.

OBJETIVO:

El alumno realizará la instalación de un servidor de Archivos usando Windows 2022 Server. **Requerimientos:**

Práctica individual.

Una PC, con conexión a Internet.


S. O. Windows 2022 Server para instalar (versión de prueba).


VMWare Workstation u otro hipervisor (previamente instalado).


Tiempo estimado: 1 a 2 horas


Desarrollo:

Crear una máquina virtual con el nombre **server2** e instalar Windows 2022 Server en ella, seguir el procedimiento realizado en la instalación anterior.











Una vez terminada la instalación realizar lo siguiente:

Un Servidor de Archivos debe poseer una dirección IP fija, por lo que debemos configurar nuestras opciones de TCP/IP. Establezca la siguiente configuración:


Dirección IP: **192.168.x.12** Donde la x representa el segmento de red (número) que configuro en el servidor **dc1**, máscara de subred: **255.255.255.0**, el cual es el valor predeterminado, puerta de enlace: **192.168.x.254**, Servidor **DNS preferido**: Debe escribir **la dirección IP del servidor dc1** (que debería ser **192.168.x.10**), ya que éste es el servidor DNS del dominio **seguridad.itq.** Servidor DNS alterno: sin valor.




Ahora cambiaremos el nombre del servidor a server2



Establecemos el sufijo DNS principal a seguridad.itq




Damos click en Aceptar y nos pedirá reiniciar el equipo, le diremos **que sí** reinicie.





Finalmente integraremos el server2 al dominio seguridad.itq

Primero debemos verificar que tengamos conectividad en ambos equipos (dc1 y server2), mediante el comando ping, en caso necesario, podemos habilitar una regla que viene predefinida en el firewall y es la siguiente:




Una vez tengamos **conectividad bidireccional**, es decir tanto de dc1 a server2 como de server2 a dc1, iremos a las propiedades del sistema, pestaña **Nombre de equipo** y damos click en botón **Cambia**r, seleccionamos la opción **Dominio** y damos click en Aceptar:







Nos pedirá que nos autentiquemos y lo haremos con la cuenta de **Administrador del dominio**, ya que requiere una cuenta con privilegios dentro del dominio.



Deberá regresarnos un mensaje de que el equipo se unió con éxito al dominio y posteriormente nos pedirá reiniciar para aplicar los cambios:



Después de reiniciar podemos comprobar que el equipo ya esta dentro del dominio ya sea a través de la interfaz gráfica o bien mediante la interfaz CMD, usando el comando nltest:



_ FIN DE LA PRACTICA